



AXA HOME SECURITY

Deurstoppers

NL

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Toepassing:

Deuren

Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boor- of schroefmachine, schroevendraaier, boor \varnothing 6 mm of \varnothing 8 mm, potlood of priem.

Montagehandleiding



Bepaal welke uitvoering van de deurstopper u heeft.

Montage op de vloer

Type FS 45 met 1 borgpal (figuur **A1**).

- 1 Bepaal waar u de deurstopper wilt plaatsen en markeer de 2 boorgaten.
- 2 Boor een gat \varnothing 6 mm voor de plug.
- 3 Boor een gat \varnothing 6 mm en 12 mm diep voor de borgpen.
- 4 Plaats de plug en de borgpen en monteer de deurstopper.

Type FS 65 met 2 borgpallen (figuur **A2**).

- 1 Bepaal waar u de deurstopper wilt plaatsen en markeer de 2 boorgaten.
- 2 Boor een gat \varnothing 8 mm voor de plug.
- 3 Boor twee gaten \varnothing 8 mm en 8 mm diep voor de borgpennen.
- 4 Plaats de plug en monteer de deurstopper.

Montage op de vloer

Type FS 35 (T) (figuur **B**).

- 1 Draai de stokschroef aan de onderzijde in de deurstopper.
- 2 Bepaal waar u de deurstopper wilt plaatsen.
- 3 Boor een gat \varnothing 8 mm voor de plug.
- 4 Plaats de plug en monteer de deurstopper.

Type FS 48 bevestiging op draadeinde (figuur **C**).

- 1 Bepaal waar u de deurstopper wilt plaatsen.
- 2 Boor een gat \varnothing 8 mm voor de plug.
- 3 Plaats de plug en monteer het draadeinde.
- 4 Draai de deurstopper op het draadeinde.

Montage op de muur

Type FS 16 (figuur **D**).

- 1 Bepaal waar u de deurstopper wilt plaatsen.
- 2 Boor een gat \varnothing 8 mm voor de plug.
- 3 Plaats de plug.
- 4 Haal het rubber stopdeel uit de deurstopper en monteer de deurstopper.
- 5 Plaats het rubber stopdeel weer in de deurstopper.

